# **Visual Expand Module**



### ver.1.20

第2世代iDriveのLVDSコントロール車用の外部映像入力機器です。

**SET UP MANUAI** 



### 基本操作は21ページをご確認して下さい。





# もくじ

- 1 もくじ
- 2 当製品取り付け可能車種
- 3 当製品の特徴1
- 4 当製品の特徴2
- 5 当製品の部品構成
- 6 作業の順序/(E)系車輌への接続、(F)系車輌への接続
- 7 基本接続図
- 8 電源/CANハーネスの接続
- 9 (E)系車輌用ダイレクト呼び出しリモート/スライドスイッチ/DIPスイッチの設定
- 10 各ケーブルの接続
- 11 当製品のMENU設定 TOP MENUの説明
- 12 当製品のMENU設定 詳細設定画面の説明
- 13 当製品のMENU設定 (V)入力詳細設定
- 14 当製品のMENU設定 (C)入力詳細設定
- 15 当製品のMENU設定 画質調整設定
- 16 当製品のMENU設定 ガイドライン設定
- 17 当製品のMENU設定 セーフティモード
- 18 当製品のMENU設定 BMWメンテナンスモードについて
- 19 当製品のMENU設定 プログラムアップデート方法
- 20 基本操作方法
- 21 エキスパートモードでの操作方法
- 22 基本操作表
- 23 地デジチューナーのコントロール(データシステム)
- 24 地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)
- 25 地デジチューナーのコントロール(パナソニック)
- 26 地デジチューナーのコントロール(ヒューマックス)
- 裏表紙 拡張ユニット Visual Expand Plus AT-VEP50の紹介

# 取付可能車輌

1シリーズ	E87系	第2世代iDrive装着車輌のみ。第1世代iDrive車輌は適応外。
3シリーズ	E90系	第2世代iDrive装着車輌のみ。第1世代iDrive車輛はAT-VEM10で対応。
5シリーズ	E60系 F10系	第2世代iDrive装着車輌のみ。第1世代iDrive車輌はAT-VEM10で対応。 第2世代iDrive装着車輌のみ。第3世代iDrive車輌はAT-VEM30で対応。
6シリーズ	E63系 F12系	第2世代iDrive装着車輌のみ。第1世代iDrive車輌はAT-VEM10で対応。 第2世代iDrive装着車輌のみ。第3世代iDrive車輌はAT-VEM30で対応。
フシリーズ	F01、02、0	3、04 第2世代iDrive装着車輌のみ。第3世代iDrive車輛はAT-VEM30で対応。
X1	E84	
XЗ	F25	第2世代iDrive装着車輌のみ。第3世代iDrive車輌はAT-VEM30で対応。
X5.X6	E70,E71	第2世代iDrive装着車輌のみ。第1世代iDrive車輌はAT-VEM10で対応。
Z4	E89	

### iDriveの見分け方

### 第1世代iDrive AT-VEM10

純正メニュー画面が十字型の配列で中央にiとなっている画面の車輌(除くE65) 純正ユニットCCC



### 第2世代iDrive

純正メニューがスクロールタイプで、NAVIの自車位置マークが(赤)の車輌 純正ユニットCIC



# 第3世代iDrive AT-VEM30

純正メニューがスクロールタイプで、NAVIの自車位置マークが(青)の車輛 純正ユニットNBT



# 製品の特徴1

#### 当製品は映像入力2系統を装備しています。

1系統はAV機器用で、もう1系統はカメラ用で設定してますので、個々の操作方法は異なります。

#### 2系統の映像入力を同時に表示する事が出来ます。 (2つの内、1系統(C)入力は小窓表示となります。)

たとえばAV入力の地デジを表示しなから、小窓表示画面でカメラ映像を表示出来ます。 AVをFULL画面で視聴しなから、右上に小窓表示でカメラ映像を表示。 AVをMAIN画面で視聴しなから、SUB画面で純正MAP、SUB画面右上に小窓表示でカメラ映像を表示。 AVをSUB画面で視聴しながら、MAIN画面で純正MAP、MAIN画面右上に小窓表示でカメラ映像を表示。 AV入力に対しては走行中の視聴を出来ないようにする事も可能です。 各映像入力は個別に画質調整が出来ます。



#### カメラ用入力は設定でリバースギヤ連動に出来ます。 また、任意にカメラ映像に切り換える事も出来ます。 ですのでバックカメラ以外での使用も可能です。

任意にカメラ映像を表示出来る機能を搭載の為、連動カメラ電源出力を装備してあります。 カメラ接続時はこのカメラ用電源をご使用ください。 バックカメラ用にガイドラインの表示機能を搭載しています。カメラ映像に合わせ位置の調整などが行えます。 また、ステアリングに連動した操舵角連動ガイドラインとなっています。 リバース連動でのカメラ表示はFULL画面表示及びPinP画面表示のみとなります。 (PinP画面表示はPDC装着車輌で純正カメラ無し車輌用。) また、リバース連動時のみガイドラインを表示出来ます。

#### カメラ用入力はリモート信号による割込表示にも対応。 ユビテル製レーダー探知機Z700Nsdのリモート出力を接続すれば、レーダーの映像が割り込み表示します。

純正画面表示中は、画面右上に小窓表示で割込みます。 MAIN画面で地デジなどを視聴中はSUB画面右上に小窓表示で割込みます。 SUB画面で地デジなどを視聴中はMAIN画面右上に小窓表示で割込みます。 FULL画面で地デジなどを視聴中は画面右上に小窓表示で割込みます。

当製品にはスピードパルス出力機能があります。Z700Nsdの車速信号を結線すると 自動位置精度が上がります。

# 製品の特徴2

#### 個々の入力映像に対して画質調整が行えます。

しかもイルミがONの状態とOFFの状態を個別に設定出来ます。 カメラ映像などは昼間と夜間での映像の差を有る程度修正出来ます。 AV映像なども、画面のディマーだけでは足りない分を補う事が出来ます。

当製品には、音声回路は搭載していません。 地デジなどの音声は直接車輌AUXへ接続してください。

当製品の映像入力部分には、映像ノイズフィルターが装備されています。 ムラの無い綺麗な映像でお楽しみ頂けます。

電源部分にもノイズフィルターが装備されています。

当製品では、従来から有るAVインターフェイスとは異なる電子部品類を使用して映像の制御 方法も刷新しています。純正映像との2画面表示などでも、映像切り替えの際にチラツキや 画面揺れが起こる心配はありません。

当製品の操作は車輌のCAN信号にてコントロールされます。iDriveコントローラーの信号を 読み取るだけで無く、制御する方式を採用しました。

(E)系車輌用に、シリアル入力線を装備しています。この線を純正オーディオパネルの 基板部分にハンダ付けにて信号を取得するようにすると、(F)系車輌と同じようにプログラム ボタンダイレクト呼び出しなどが行えるようになります。 ※操作が圧倒的に楽になります。接続をお勧めします。

地デジチューナーコントロール機能搭載

データシステム パイオニア/ユニデン パナソニック ヒューマックス

別売オプションの拡張ユニットAT-VEP50(Light含む)を接続しますと、 AV2系統、カメラ2系統に増設されます。 またリヤモニター出力に対応致します。 iDriveモニターに映る純正映像の出力にも対応致します。

# 商品構成

Visual Expand Module AT-VEM20 でのここで ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
ヨ表田平平	L_9-9-910	电源/GAN9 ー ノル
		CAUTION Visual Expand ModuleX前車前 Visual Expand ModuleX前車前 つの日コネクタビデスター多器の例本: 当脳の 動作社ためる姿形内する、Dinkシエーボタンを 長押して、表示されるメニューの中から、 「メップナンスモード」を選択してくたさい。
3.5Φミニジャックケーブル3m	UPDATE用USBケーブル	コーションステッカー
電源出力ケーブル	リモート入力ケーブル	映像入力ケーブル
	Visual Espand Hoode AT <u>-VEM20</u> Hitloria data control data and control Hitloria data control data and control Hitloria data control data and control	

取付/取扱説明書(本書)

※当製品の(C)入力の映像はカメラ用に用意してますが、リバース時以外にも任意に表示が可能です。 (C)表示連動電源は当製品が(C)入力映像を表示動作の時に連動して電源を出力します。 この電源を使用せずにバックカメラをリバース電源で取得した場合、リバース時以外での 表示の時はカメラが起動されず、ブルースクリーンとなります。ご注意ください。

# 作業の順序

(E)系車輌

- バッテリーまでアクセス出来る状態にし、車輌のキーをOFFにして5分ほど放置してバッテリーのマイナス端子を外します。
- バッテリーを外さずに作業する場合、CAN信号配線が加工された状態でユニットが接続されないまま、 CAN信号を復帰するのは避けてください。
- 純正ユニット(CIC)を取り外します。
- ●純正40Pコネクタの配線へ当製品の電源/CANハーネスを接続します。 配線色、結線箇所は8ページの結線図を参照してください。
- 当製品のDIPスイッチの設定を行います。 9ページのDIPスイッチの設定を参照してください。
- 純正モニターを取り外します。
- 当製品同梱のモニターケーブルを、LDVS OUT~純正モニター間で接続します。
- ●純正のモニターケーブルを当製品のLDVS INへ接続します。
- 接続する映像機器を取付け、当製品に接続します。 音声を有する機器の音声信号は車輌AUXへ接続します。
- 各部、組み付け、バッテリーのマイナス端子を接続します。

#### (F)系車輌

- バッテリーまでアクセス出来る状態にし、車輌のキーをOFFにして5分ほど放置してバッテリーのマイナス端子を外します。
- バッテリーを外さずに作業する場合、CAN信号配線が加工された状態でユニットが接続されないまま、 CAN信号を復帰するのは避けてください。
- 純正ユニット(CIC)を取り外します。
- 純正40Pコネクタの配線へ当製品の電源を接続します。
- CAN信号をiDriveコントローラー部の配線へ接続します。
- 当製品のDIPスイッチの設定を行います。 9ページのDIPスイッチの設定を参照してください。
- 純正モニターを取り外します。
- 当製品同梱のモニターケーブルを、LDVS OUT~純正モニター間で接続します。
- 純正のモニターケーブルを当製品のLDVS INへ接続します。
- 接続する映像機器を取付け、当製品に接続します。 音声を有する機器の音声信号は車輌AUXへ接続します。
- 各部、組み付け、バッテリーのマイナス端子を接続します。

※5シリーズ、6シリーズの一部の車種は、コントローラー部のCAN信号が異なります。 この車輌の場合、当製品の操作方法が若干変わります。

#### 拡張ユニットも接続する場合は、そちらの説明書もご覧下さい。

- 従来品や他社製品と違い、モニターケーブルのIN/OUTの配置が異なっています。 間違いの無いよう接続してください。
- コントロール機能搭載の地デジチューナーの受光部は当製品を経由して接続します。



● 音声信号は車輌AUXへ接続します。別売のDUAL AUXを使用しますと便利です。 ※BMW純正「スナップ・イン・アダプター」搭載車輌はDUAL AUXは使用出来ない可能性が有ります。

### 重要 (F)車輌は当製品のCAN信号接続部分はCIC40Pコネクタでは無く、iDriveコントローラー部になります。

拡張ユニットも接続する場合は、接続方法が異なります。拡張ユニットの説明書もご覧下さい。

# 電源/CANバーネスの接続

(E)系車輌の接続

#### ●純正オーディオへ接続されていたハーネスを下記イラストの様に加工します。 ● 40PコネクタのCAN信号線(ツイストペア線)・⑨番をコネクタから10cmぐらいの所で切断します。 ● 切断した純正配線に、電源/CANハーネスのCAN信号線をIN、OUT、HI、LOを間違えない様に接続します。 ● 40Pコネクタの⑮番に電源線、⑫番にGNDを割り込ませます。 ※配線の太さが異なりますので、分岐タップなどは使用せず、ハンダ付けなど確実な接続を行ってください。 オーディオユニット、カーインフォメーション 9 CAN-LOW コンピューターの黒色40P光ファイバーコネクター 111CAN-HI 12 茶系 GND 15 赤系 +12V 緑/橙or黒 緑/橙or黒 CAN-HI①番 灰色 黄色 CAN-HI CIC側 40Pコネクタ 車輌ハーネス側 青 白 CAN-LO⑨番 CAN-LO 緑or黄 緑or黄 電源CANハーネス カプラー ※車輌の不具合などで、長期的に当製品を外した状態で点検する必要がある場合、当製品本体から電源コネクタを抜き、

※車輌の不具合などで、長期的に当製品を外した状態で点検する必要がある場合、当製品本体から電源コネクタを抜き、 配線途中に装備しているバイパスコネクタに差し換えて下さい。 (CAN信号はコネクタ上でバイパスされ、純正状態となります。)

### (F)系車輌の接続

● CAN信号線はiDriveコントローラー部へ接続します。純正配線を切断してイラストのように接続します。
 ● 40Pコネクタの⑮番に電源線、⑫番にGNDを割り込ませます。

※配線の太さが異なりますので、分岐タップなどは使用せず、ハンダ付けなど確実な接続を行ってください。





※電源、GNDはコントローラー部で取らず、必ずCIC部40Pコネクタへ接続して下さい。

※車輌の不具合などで、長期的に当製品を外した状態で点検する必要がある場合、当製品本体から電源コネクタを抜き、 配線途中に装備しているバイパスコネクタに差し換えて下さい。 (CAN信号はコネクタ上でバイパスされ、純正状態となります。)

# (E)系車輌用ダイレクト呼び出しリモート入力の接続

● 2Pリモート入力ハーネスの2番、青線を下記のイラストの箇所にハンダ付けにて接続します。 信号を取り出す事で、ダイレクト呼び出しが対応出来るようになります。



E70/E71

右図を参照。(十分ご注意ください) 配線が噛みこまないようにフロントフェイスパネルの隙間から取り出して組み付けます。

ビジュアルエキスパンドモジュールの2Pリモート入力線の青線と接続します。

# スライドスイッチの設定

車輌のボディCAN信号がK-CAN制御かK-CAN2制御かで設定が異なります。 CIC部分のCAN信号配線色で判断してください。



#### 装着する車輌に合わせ、DIPスイッチを設定します。

確実に設定してください。設定を間違えますと、動作しない他、車輌側も正常に動作できません。

各ケーブルの接続

● 同梱モニターケーブル

当製品本体のLVDS OUTと純正モニター間を接続します。

● 純正モニターケーブル

純正モニターから外した部分を、当製品本体のLVDS INに接続します。 OUTのケーブルを先に接続しておかないと挿せなくなります。

#### ● 電源/CANハーネス

CIC裏の純正ハーネスに割り込ませ加工したハーネスを本体の POWER/CANコネクタに接続します。

- 1 赤 12V電源、純正配線の⑮番へ接続
- 2 黒 GND、純正配線の⑫番へ接続
- 3 黄 CAN-HI(IN側)
- 4 白 CAN-LO(IN側)
- 5 灰 CAN-HI(OUT側)
- 6 青 CAN-LO(OUT側)

CAN配線の接続は(E)系車輌と(F)系車輌で異なります。8ページ参照。

● 6P電源出力ケーブル

1	赤	ACC連動電源	MAX 1A
2	橙	イルミ連動電源	MAX 1A
З	紫	リバース連動電源	MAX 1A
4	緑	Pブレーキ連動信号	(iDriveコントローラーHS-CAN車輌は出力不可)

- 5 桃 スピードパルス信号
- 6 黄 CAN信号連動電源(CAN起動中に12Vを出力) MAX 1A
- 2Pリモートケーブル
  - 1 白 (C)入力表示リモート入力
  - 2 青 (E)系車輌用ダイレクト呼び出しリモート入力
- 映像入力ケーブル

(V)入力	地デジなどのAV機器の映像入力

(C)入力 カメラなどのビデオ機器の映像入力

電源/GND (C)入力の表示に連動して電源を出力します。

● 地デジリモコン受光部

地デジチューナーに付属の受光部は当製品のIR-INに接続します。 コントロール機能対応チューナーのみ

3.5Φミニジャックケーブル

当製品のIR-OUTと地デジチューナーの受光部接続部を接続します。



<sup>※</sup> 当製品の(C)入力の映像はカメラ用に用意してますが、リバース時以外にも任意に表示が可能です。 (C)表示連動電源は当製品が(C)入力映像を表示動作の時に連動して電源を出力します。 この電源を使用せずにバックカメラをリバース電源で取得した場合、リバース時以外での 表示の時はカメラが起動されず、ブルースクリーンとなります。ご注意ください。

# 当製品のMENU設定

### TOP MENUの表示

● iDriveコントローラーのMENUボタンを長押しします。当製品のTOP MENU画面を表示します。





● 画面右下にはプログラムVrが表示されます。

● 表示されている各入力のアイコンを選択すると、その入力画面を表示します。 「VEM詳細設定」を選択すると、各種詳細の設定が出来る画面に切り替わります。 詳しくは12ページを参照してください。

●「メンテナンスモード」を選択すると、メンテナンスモードに移行する為の注意画面が表示されます。 詳しくは18ページを参照してください。

●「プログラムアップデート」を選択すると、アップデートの手順紹介画面が表示されます。 詳しくは19ページを参照してください。

MENUから退出するには、MENU、MEDIAorCD、RADIO、TEL、MAPボタンのいずれかを押します。 拡張ユニットも接続する場合は、項目が増えます。 ● 各設定項目のアイコンが表示されます。アイコンの右側に表示されている内容が現在の設定状況です。 変更したい項目のアイコンを選択すると、その項目の設定画面へ移行します。

※セーフティモードの項目はON/OFFだけなので、この画面で直接操作します。



拡張ユニットも接続する場合は、項目が増える為、表示方法が異なります。 現在の設定状況を確認出来る部分は無くなります。各設定項目に入って確認して下さい。

and Expand Expand Expand Expand	pand Expand Expand Expand Expand Exp
· and (V)λπ · Expand Expand	Expand Expand Expand Expand Expand
	<u>  気マーク て て て て て て て て て て て て て て て て て て て</u>
d Exp (C) 17 and Expand Expand	a Expand Expand Expand Expand Expand
ad Expand Press	Expand Expand Expand Expand
a pand Expand Expand Expand	Expand Expand Expand Expand
Experies to and Expand Expand	and Expand Expand Expand Expand Exp
and PL ***********************************	Expand Expand Expand Expand
Expond Expond Expond Exp	band Expand Expand Expand Expand
and Expand Expand	Expand Expand Expand Expand
Experiment Experiment Expand	roand Expand Expand Expand Expand
pand Expand Expand Expand	d Expand Expand Expand Expand

# AV入力詳細設定

#### AV入力

AV入力を使用するかしないかを設定します。使用しないを選択するとTOP MENUの中にも アイコンは表示されません。

#### OSD表示マーク

AV画面に切り換えた際に1秒間左上に表示されるマークの選択です。 AV1 DTV DVD (使用しない) から選択できます。

#### プログラムボタン呼び出し

AV入力をオーディオ部分のプログラムボタンで直接呼び出せる設定です。 設定したボタンにAUXを登録すると、映像と音声が同時に切り換え出来ます。

ボタン1 ボタン2 ボタン3 使用しない から選択できます。

#### DTVコントロール信号

取り付ける地デジチューナーに合わせ設定します。

※コントロール出来る地デジチューナー

データシステム、パイオニア/ユニデン、パナソニック、ヒューマックス

#### 画質調整

選択すると、AV入力の画面を表示して画質の調整が出来ます。(詳しくは15ページ画質調整の項目参照) イルミON/OFFで個別設定可。

and [	(V) 入力	OSD 表示マーク	プログラムボタン呼び出し	DTV コントロール信号	画質調整
Expo	使用する	DTV	ボタン1	データシステム	調整画面へ切換
d Exp	使用しない	DVD	ボタン2	パイオニア/ユニデン	
xpand		AV1	ボタン3	パナソニック	
nd EXP		使用しない	使用しない	ヒューマックス	
and Ex				使用しない	
Expar					
H Expo					こ 展る Expar
pand					

# カメラ入力詳細設定

#### カメラ入力

カメラ入力を使用するかしないかを設定します。使用しないを選択するとTOP MENUの中にも アイコンは表示されません。

#### OSD表示マーク

カメラ画面に切り換えた際に1秒間左上に表示されるマークの選択です。 ※リバース時のバックカメラ表示の時はOSD表示はされません。(小窓表示の場合はOSD表示されません)

R Camera S Camera Radar 使用しない から選択できます。

※使用しないを選択しますと、ダイレクト呼び出し機能もOFFに出来ます。

#### リバース時動作

バックギヤに入れた際にどのような動作をするか設定します。

FULL画面表示 バックギヤ連動でカメラ映像をフル画面で表示します。 社外バックカメラを装着する際に選択します。

PinP画面表示 純正PDC装着車輌に社外バックカメラを装着する場合に選択します。

純正画面に戻る純正バックカメラ装着車輌の場合に選択します。

無反応 バックカメラ/PDC非装着の場合に選択します。 AV入力を視聴中は、AV入力を表示したままになります。

#### ガイドライン表示

FULL画面表示/PbyP画面表示を選択した場合のみ選択できるようになります。 「表示する」を選択するとカメラ映像に切り替わりガイドライン調整が出来ます。

※再調整をする場合は、一旦「表示しない」に切り換えてから再度「表示する」の操作を行って下さい。

(詳しくは16ページガイドライン表示の項目参照)

#### 画質調整

選択すると、カメラ入力の画面を表示して画質の調整が出来ます。 イルミON/OFFで個別設定可。
(詳しくは15ページ画質調整の項目参照)



# 画質調整詳細設定

- ●調整する映像入力からの映像が表示され、画面上に調整項目のアイコンが表示されます。
- BLACK LEVEL、CONTRAST、SHARPNESS、BRIGHTNESSが調整出来ます。 調整項目を左右スライドで選択します。(選択項目は赤文字に変化します。)
- ダイヤルを回しますと、数値が変わり調整できます。
- 映像の調整ではイルミOFFの時の設定とイルミONの時の設定が個別に登録出来ます。 イルミがONかOFFかを当製品が自動認識しますので、昼間と夜間を個別に調整してください。 ※画面左下にアイコンが表示されます。
- 調整が終了したら、「戻る」アイコンを選択して戻ります。 iDriveコントローラーのBACKボタンでも戻れます。 iDriveコントローラーのMENUボタンを押すと純正画面に直接戻れます。



# ガイドライン調整詳細設定

● (C)入力詳細設定で「ガイドライン表示」を選択すると、カメラ映像が表示され、画面上に 調整項目のアイコンが表示されます。

● ラインの再調整をする場合は、一旦「表示しない」に切り換えてから再度「表示する」 の操作を行って下さい。

※この時に表示されるガイドラインは、ステアリング連動動作は致しません。

#### 左右位置調整

カメラが車輌のセンターに装着されない場合、調整します。

#### 上下位置調整

ガイドラインの手前赤ラインがバンパーに被る位置に調整します。 バンパーが映らない車輌は適度に離して設定してください。

#### 角度調整

駐車場などのラインを目安に角度を合わせます。

#### 幅調整

ラインの幅を調整します。

- 調整が終了したら、「戻る」アイコンを選択して戻ります。
- iDriveコントローラーのBACKボタンでも戻れます。
- iDriveコントローラーのMENUボタンを押すと純正画面に直接戻れます。

#### 当製品に搭載の操舵角連動ガイドラインはあくまでも目安です。 使用するカメラによっては、正しく表示出来ない場合が有ります。



# セーフティモード

- この機能は(V)入力に接続したAV機器の映像を走行中は表示出来なくする機能です。
- この機能が「非解除」の場合、停車中は視聴出来ますが、走行し始めると、純正画面に戻り、 画面右下に「走行中は表示出来ません」とOSD表示されます。 停車すると、元の状態に戻ります。
  - ※ 走行中はiDriveコントローラーの操作も純正状態となります。
     ただし、MENU、RADIO、MEDIAorCD、MAP、TELボタンを押すと、(V)入力のモード から抜け出し、完全に純正画面状態となりますので停車しても(V)入力表示には戻りません。
     (右下のOSD表示が消えます)
     ※ (C)入力のカメラには影響は有りません。
- この機能が「解除」の場合、停車中、走行中問わず、視聴制限は掛かりません。

※ 走行中の画面の注視は危険です。この機能を「解除」で使用する場合は自己責任でお願います。



# メンテナンスモード画面

- このモードはディーラーにてテスターを繋ぎ、プログラミング時のエラーを回避させる為のモードです。
- このモード内のアイコンを選択すると、当製品は動作を停止して純正状態となります。 当製品の動作状況LEDが、(赤)POWER=点灯、(緑)OPERATE=消灯となります。
- モニターケーブルとCAN信号線が当製品をスルーで出力となります。 (当製品は動作停止状態となっている為、MENUボタン長押しをしてもTOP MENUには切り替わりません。)
- BMWメンテナンスモードはキーOFFで約1分放置してスタータースイッチのLEDが消えるまで 継続されます。
- その後のキーONでは自動復帰となります。

#### メカニックの方へ

車輌プログラミング作業を行う際は、キーOFFで放置してCAN信号が停止してしまいますと、 次回CAN信号復帰で当製品も通常動作を開始してしまいます。 連続作業の際はご注意下さい。

メンテナンスモード
メンテナンスモード
このモードはディーラーでの整備の際に、車輌のブログラミングエラーを回避する為のモードです。 このモードを ON にしますと、当製品は動作を停止し、純正映像信号と CAN 信号が完全スルー状態となります。
メンテナンスモードは一度 ON にしますと、CAN 信号がスリープに入るまで継続します。(スターター S/W の LED が消灯するまで) ※CAN 信号スリーブ後の再起勤時は、自動復帰でメンテナンスモードは終了していますので、連続作業の際はご注意ください。
画面下中央の「メンテナンスモード」のアイコンをブッシュしますと、当製品は動作停止しますのでこの画面が消え、純正画面となります。 ※メンテナンスモード中は、当製品は動作致しませんので、iDriveMENU ボタン長押ししても当製品のメニューは表示されません。
メンテナンスモード
ह्रि

# プログラムアップデート画面

● このモードは当製品のプログラムアップデートをする為のモードです。 当製品のUPDATE用USB端子をノートPCなどに接続して、当社が提供するバージョンUP プログラムを書き込む事でアップデートが可能となります。

- ※ プログラムアップデートをしますと全ての設定が初期化されます。 入力機器の現在の設定状況を、「詳細設定画面」で確認しておいてください。
- ※ ガイドラインや画質調整も初期化されます。 こちらも各設定画面で数値を控えておく事をお勧めします。

		ON/	OFF	OSI	D表示	プログラ	ラムボタン	DTV	コントロール
(1) 7 +		(	)	(	)	(	)	(	)
		BLACK	LEVEL	BRIGH	ITNESS	CON	TRAST	SHA	RPNESS
	1 NEOFF	(	)	(	)	(	)	(	)
		BLACK	LEVEL	BRIGH	ITNESS	CON	TRAST	SHA	RPNESS
	TURION	(	)	(	)	(	)	(	)
		ON/0	OFF	OSI	D表示	リバー	ース動作	ガイド	ライン表示
		(	)	(	)	(	)	(	)
	イルミOFF	BLACK	LEVEL	BRIGH	ITNESS	CON	TRAST	SHA	RPNESS
		(	)	(	)	(	)	(	)
		BLACK	LEVEL	BRIGH	ITNESS	CON	TRAST	SHA	RPNESS
	イルミロN	(	)	(	)	(	)	(	)
		左右位記	置調整	上下位	Z置調整	角度	<b>夏調整</b>	φ	副整
		(	)	(	)	(	)	(	)

# アップデート手順

- USBの使用出来るノートPC(Windows)を用意します。 a/tackホームページより、UPDATEツール(AtackDFU)と該当するUPDATEプログラムを ダウンロードして解凍します。AtackDFUはPCにインストールします。
- AtackDFUを起動して、当製品のUPDATE用USBケーブルをノートPCへ接続します。 (長さが足りない場合は延長ケーブルをご用意ください。)
- 当製品のプログラムUPDATE画面を開き、「UPDATE」アイコンを選択します。
- 当製品が動作を停止して純正画面へ戻ります。
- AtackDFUが「デバイスが接続されました」と表示されます。 ※PCとの相性により表示されない場合が有ります。その際はキーOFF後1分ほど放置して 車輌のCAN信号が停止してからUSBケーブルを接続して下さい。
- AtackDFUの「プログラム選択」をクリックしてUPDATEプログラムを選択して、「アップデート」 をクリックします。
- プログラムの更新状況がバーグラフで表示されますので終了するまで待ちます。
- その後USBケーブルを抜きます。
- 車輌のキーをOFFにして約1分放置してCAN信号が停止するのを待ちます。

(スターターS/WのLEDが消灯するまで待ちます。)

- 再度、車輌のキーをONにしてiDriveコントローラーのMENUボタンを長押しして、当製品のメニュー画面上でプログラムVrを確認してください。 アップデートは随時行って行きます。機能の追加など、ご期待ください。 ※車輌のCAN信号が停止状態の時は、この手順を踏まなくてもいつでもUPDATE可能です。
- USBケーブルを接続せずに「プログラムUPDATE」アイコンをプッシュしますと、当製品は再起動だけ行います。

# 基本操作方法

● 当製品はiDriveコントローラーの操作信号を利用して動作致します。このコントローラーは通常は純正システムを コントロールする為の装置ですが、当製品の映像FULL画面表示中は操作信号を乗っ取って動作致します。 OSDメニューや地デジの操作をiDriveコントローラーで操作しても、表示画面裏で純正が動いてしまう事は有りません。

外部映像と純正映像の2画面表示(MAIN画面表示やSUB画面表示)の時は、iDriveコントローラーの制御は行いません。画面に見える純正映像の操作を優先させる為、この表示方法では、iDriveコントローラーでは地デジの操作は行えません。

※チャンネル操作などは、オーディオ部のスイッチで操作出来ます。(iDriveコントローラーHS-CAN車輛除く)

#### TOP MENUから個別に操作する方法

一番判り易いですがボタンの操作数が多くなります。

(V)入力、(C)入力表示方法

iDriveコントローラーのMENUボタンを長押しします。当製品のTOP MENU画面に切り替わります。 その中のアイコンから、ソースと画面サイズを選択しますと表示されます。

#### 各機能をダイレクトに操作する方法

ワンタッチなどで操作可能ですが、操作方法を覚える必要が有ります。

#### (V)入力表示方法

オーディオ部のプログラムボタン1番を押します。(V)入力の映像に切り替わります。 (V)入力表示中に再度押しますと画面サイズが切り替わります。(E)系車輛はダイレクト呼び出しリモート接続時のみ。) ※当製品の設定画面で登録ボタンを変更した場合は、そのボタンに機能が移行します。(初期設定は1番です。) ※プログラムボタンにAUXを登録しておくと、映像と音声がワンタッチで切り替え出来ます。 ステアリング右側↓ボタン長押しで(V)入力の映像に切り替わります。その状態で↑ボタン長押しで 画面サイズが切り替わります。(ステアリング操作が可能なのは(E)系車輌のみです。)

#### (C)入力表示方法

①iDriveコントローラーのプッシュボタンを2回連続で連打しますと、(C)入力をFULL画面で表示します。 再度連打しますと元の画面に戻ります。

②iDriveコントローラーのOPTIONボタンを2回連続で連打しますと、(C)入力を小窓画面で表示します。 再度連打しますとOFFになります。

※この操作は(C)入力のOSD表示を「使用しない」を選択しますと無効となります。

バックカメラを装着して、バック時以外では絶対に呼び出したく無い場合はOSD表示は「使用しない」を選択して下さい。

設定で登録したボタンを押すと画面切り替え出来ます。押す度に画面サイズが切り替わります。 ※(E)系車輌はリモート入力線(青)を接続時のみ使用出来ます。



# エキスパートモードでの操作方法の紹介

- 当製品のメニュー操作時や、外部映像をFULL画面で表示中は、iDriveコントローラーの操作信号を制御する設計になっています。外部映像と純正映像の2画面表示をしている時は純正操作を優先させる為、制御を行わない設計になっています。地デジチューナーのコントロールがFULL画面の時のみ、細かな操作まで割り振られているのはその為です。
- エキスパートモードを「使用する」にしますと、外部映像と純正映像の2画面表示の状態でも、iDriveコントローラーを制御するようになります。その為、MAIN画面やSUB画面で地デジチューナーを視聴中でも、細かな操作まで行えるようになります。エキスパートモードを使用するには、当製品のOSD MENUからVEM 詳細設定へ入り、その中のエキスパートモードの項目を「使用する」に設定して下さい。 ※エキスパートモードの変更点はAV1の2画面表示です。
- エキスパートモードは操作が多少複雑になります。 外部映像、純正映像のどちらをコントローラーが操作するか、アクティブを切り替える操作が必要になります。
- 外部映像がアクティブの場合は、コントローラーを操作する度に、外部映像側の縁にオレンジ枠が1秒間表示されます。この状態の時は外部映像の操作用にiDriveコントローラーが制御されています。純正側の操作は行う事が出来ません。

#### アクティブを切り替えるには

iDriveコントローラーの「MAPボタン」を2回連打します。画面縁に表示されるオレンジ枠が純正映 像側に切り替わります。 この時は当製品のiDriveコントローラー制御が停止して、純正画面側が操作可能になります。 「MAPボタン」2回連打をする度に、アクティブが切り替わります。

※ エキスパートモードは外部映像と純正映像が同時表示される画面で、1つのコントローラーを切り替えて使用する為、操作が判り辛くなります。 純正状態の動作に依存した操作も必要となるケースがありますので、充分に慣れてから使用して下さい。 通常モードで外部映像と純正映像の2画面表示の場合、iDriveコントローラーの操作を行うと外部映像の裏で純正画面が動いてしまいます。

#### コントローラー操作

		純正画面時	外部映像FULL画面表示時	2画面表示時
MENU	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
MENU	2回連打	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	無反応
MENU	長押し	OSD TOP MENU表示	OSD TOP MENU表示	OSD TOP MENU表示
OPTION	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
OPTION	2回連打	(C)小窓表示ON/OFF	(C)小窓表示ON/OFF	(C)小窓表示ON/OFF
OPTION	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正画面に戻す
左回転		純正操作	OSDメニュー操作	純正操作
右回転		純正操作	OSDメニュー操作	純正操作
←	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
←	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
$\rightarrow$	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
$\rightarrow$	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
プッシュ	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
プッシュ	2回連打	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF	(C)FULL表示ON/OFF
BACK	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
MAP	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正操作
MAP	2回連打	純正操作	アクティブ切換	アクティブ切換
t	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
t	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
Ļ	短押し	純正操作	OSDメニューや地デジ操作	純正操作
Ļ	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	純正操作
MEDIA or CD	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
RADIO	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
TEL	短押し	純正操作	純正画面に戻す	純正画面に戻す
オーディオ部 ←	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 ←	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 →	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
オーディオ部 →	長押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
プログラム 1	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
プログラム 2	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
プログラム 3	短押し	設定の動作	設定の動作	設定の動作
ステアリング ↑	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
ステアリング ↑	長押し	純正操作	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↓	短押し	純正操作	地デジ表示中は地デジ操作	地デジ表示中は地デジ操作
ステアリング↓	長押し	純正操作	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>

青帯の項目はエキスパートモード時のみ

プッシュ2回連打とPOTION2回連打でカメラ映像を呼び出す機能は、(C)入力設定でOSD表示を「使用しない」を選択しますと無効に出来ます。



クラフユと回注11C1の11014と回注11 Cガメラ映像を呼び出す1%能は、(0)パラ1次とて000扱いを1 使用のないうを送いの

黄色背景は(E)系車輌ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輌のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は、オーディオ部←、オーディオ部→での外部機器の操作は出来ません。

# 地デジチューナーのコントロール(データシステム)

iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。

● 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。 エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの 地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輌はリモート接続時のみ。 ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。



青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輌ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輌のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。 オーディオ部左右スイッチ ① ③ ③ ① が使用出来ません。

# 地デジチューナーのコントロール(パイオニア/ユニデン)

#### iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。

● 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。 エキスパートモード以外では、純正画面と2回面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの 地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輌はリモート接続時のみ。 ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。



			iDriveコントローラーがHS-CANの車輌			
MENUボタン	1 2回連打	リモコンのMENUボタン信号	リモコンのMENUボタン信号			
ダイヤル↑スライド	2 短スライド	リモコンの↑ボタン信号	リモコンの↑ボタン信号			
ダイヤル↑スライド	3 長スライド	画面表示ボタン信号	選局↑ボタン信号			
ダイヤル↓スライド	0 短スライド	リモコンの↓ボタン信号	リモコンの↓ボタン信号			
ダイヤル↓スライド	5 長スライド	地デジ←→ワンセグボタン信号	選局↑ボタン信号			
ダイヤル←スライド	6 短スライド	リモコンの←ボタン信号	リモコンの←ボタン信号			
ダイヤル←スライド	1 長スライド	選局リストボタン信号	選局リストボタン信号			
ダイヤル→スライド	10 短スライド	リモコンの→ボタン信号	リモコンの→ボタン信号			
ダイヤル→スライド	9 長スライド	放送局サーチボタン信号	放送局サーチボタン信号			
ダイヤルプッシュ	10 短押し	リモコンの決定ボタン信号	リモコンの決定ボタン信号			
BACKボタン	1 短押し	戻るボタン信号	戻るボタン信号			
OPTIONボタン	12 短押し	番組表ボタン信号	番組表ボタン信号			
OPTIONボタン	13 長押し	ホーム/ドライブボタン信号	ホーム/ドライブボタン信号			
オーディオ部←ボタン	10 短押し	選局↓ボタン信号	外部機器操作不可			
オーディオ部←ボタン	15 長押し	スキャンボタン信号	外部機器操作不可			
オーディオ部→ボタン	16 短押し	選局 ↑ ボタン信号	外部機器操作不可			
オーディオ部→ボタン	1 長押し	放送局サーチボタン信号	外部機器操作不可			
ステアリング↑ボタン	10 短押し	選局↑ボタン信号	選局↑ボタン信号			
ステアリング † ボタン	長押し	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換			
ステアリング↓ボタン	10 短押し	選局↓ボタン信号	選局↓ボタン信号			
ステアリング↓ボタン	長押し	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>			
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー						

黄色背景は(E)系車輌ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輌のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。 オーディオ部左右スイッチ **① ③ ① ①** が使用出来ません。 iDriveコントローラーの↑長押し、↓ 長押し操作が選局↑、選局↓信号に変更されています。

# 地デジチューナーのコントロール(パナソニック)

iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。

● 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。 エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの 地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輌はリモート接続時のみ。 ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。





OSDメニュー内で設定したプログラムボタンでダイレクトに(V)入力を呼び出せます。 (V)入力表示中に更に押すと画面サイズが変わります。 ※(E)系車輌はダイレクト呼び出しリモート線接続時のみ有効です。



			iDriveコントローラーがHS-CANの車輌
MENUボタン	1 2回連打	リモコンのMENUボタン信号	リモコンのMENUボタン信号
ダイヤル↑スライド	2 短スライド	リモコンの↑ボタン信号	リモコンの↑ボタン信号
ダイヤル † スライド	3 長スライド	画面表示ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号
ダイヤル↓スライド	4 短スライド	リモコンの↓ ボタン信号	リモコンの↓ボタン信号
ダイヤル↓スライド	長スライド	受信モードボタン信号	チャンネル↓ボタン信号
ダイヤル←スライド	6 短スライド	リモコンの←ボタン信号	リモコンの←ボタン信号
ダイヤル←スライド	1 長スライド		
ダイヤル→スライド	8 短スライド	リモコンの→ボタン信号	リモコンの→ボタン信号
ダイヤル→スライド	9 長スライド	番組内容ボタン信号	番組内容ボタン信号
ダイヤルプッシュ	10 短押し	リモコンの決定ボタン信号	リモコンの決定ボタン信号
BACKボタン	1 短押し	戻るボタン信号	戻るボタン信号
OPTIONボタン	2 短押し	番組表ボタン信号	番組表ボタン信号
OPTIONボタン	13 長押し	ホーム/お出かけボタン信号	ホーム/お出かけボタン信号
オーディオ部←ボタン	1 短押し	チャンネル↓ボタン信号	外部機器操作不可
オーディオ部←ボタン	15 長押し	上記ボタンの長押し信号	外部機器操作不可
オーディオ部→ボタン	16 短押し	チャンネル↑ボタン信号	外部機器操作不可
オーディオ部→ボタン	<ol> <li>長押し</li> </ol>	上記ボタンの長押し信号	外部機器操作不可
ステアリング † ボタン	10 短押し	チャンネル↑ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号
ステアリング † ボタン	長押し	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換
ステアリング↓ボタン	10 短押し	チャンネル↓ボタン信号	チャンネル↓ボタン信号
ステアリング↓ボタン	長押し	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輌ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輌のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限が有ります。 オーディオ部左右スイッチ 00 00 が使用出来ません。 iDriveコントローラーの↑長押し、↓長押し操作がチャンネル↑、チャンネル↓信号に変更されています。

# 地デジチューナーのコントロール(ヒューマックス)

#### iDriveコントローラーがHS-CANの車輌は一部操作制限が有ります。

● 地デジをFULL画面で表示中、及びエキスパートモードで使用中は下記の操作が車輌スイッチで行えるようになります。 エキスパートモード以外では、純正画面と2画面表示の場合は、純正操作を優先している為、iDriveコントローラーでの 地デジの操作は停止します。オーディオ部の左右ボタンでチャンネル操作は可能です。(E)系車輌はリモート接続時のみ。 ステアリング部の上下ボタンは有効ですので、チャンネル操作は可能です。(F)系除く。





R

0 M

Ø

ጠ

മ

90

チャンネル

4

100 11 12

a

音量

MENULA AND					
MENUボタク	2回連打	リモコンのMENUホタン信号	リモコンのMENUホタン信号		
ダイヤル↑スライド	2 短スライド	リモコンの↑ボタン信号	リモコンの↑ボタン信号		
ダイヤル↑スライド	🚯 長スライド	画面表示ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号		
ダイヤル↓スライド	0 短スライド	リモコンの↓ボタン信号	リモコンの↓ボタン信号		
ダイヤル↓スライド	5 長スライド	地デジ/ワンセグボタン信号	チャンネル↓ボタン信号		
ダイヤル←スライド	6 短スライド	リモコンの←ボタン信号	リモコンの←ボタン信号		
ダイヤル←スライド	長スライド	前チャンネルボタン信号	前チャンネルボタン信号		
ダイヤル→スライド	10 短スライド	リモコンの→ボタン信号	リモコンの→ボタン信号		
ダイヤル→スライド	長スライド	中継局ボタン信号	中継局ボタン信号		
ダイヤルプッシュ	10 短押し	リモコンの決定ボタン信号	リモコンの決定ボタン信号		
BACKボタン	1 短押し	戻るボタン信号	戻るボタン信号		
OPTIONボタン	12 短押し	番組表ボタン信号	番組表ボタン信号		
OPTIONボタン	13 長押し	ホーム/お出かけボタン信号	ホーム/お出かけボタン信号		
オーディオ部←ボタン	10 短押し	チャンネル↓ボタン信号	外部機器操作不可		
オーディオ部←ボタン	15 長押し	字幕ボタン信号	外部機器操作不可		
オーディオ部→ボタン	10 短押し	チャンネル↑ボタン信号	外部機器操作不可		
オーディオ部→ボタン	1 長押し	中継局ボタン信号	外部機器操作不可		
ステアリング↑ボタン	16 短押し	チャンネル↑ボタン信号	チャンネル↑ボタン信号		
ステアリング↑ボタン	長押し	外部映像表示中サイズ切換	外部映像表示中サイズ切換		
ステアリング↓ボタン	10 短押し	チャンネル↓ボタン信号	チャンネル↓ボタン信号		
ステアリング↓ボタン	長押し	(V)入力←→純正映像に切換	<ul><li>(V)入力←→純正映像に切換</li></ul>		

青系の背景部分の操作はFULL画面表示時、エキスパートモード時のみ有効です。

黄色背景は(E)系車輌ではダイレクト呼び出しリモート接続時のみ有効

桃色背景は(E)系車輌のみ有効です。

iDriveコントローラーがHS-CANの車輛は一部操作制限が有ります。 オーディオ部左右スイッチ 00000 が使用出来ません。 iDriveコントローラーの↑長押し、↓長押し操作がチャンネル↑、チャンネル↓信号に変更されています。

### 当製品は別売の拡張ユニットを接続しますと、機能が拡張されます。

- AV入力が2系統に増設されます。
- カメラ入力が2系統に増設されます。
   1系統はアルパインフロントカメラダイレクトコントロール可能です。
- リヤモニター出力が装備されます。
   ※リヤモニター出力にはカメラ映像は表示されません。
- リヤモニター出力に純正モニター映像を出力出来るようになります。純正DVDなどが リヤモニターで視聴出来ます。 (純正DVD等を走行中視聴する場合には純正セーフティ機能を解除する必要があります)
- 音声出力はRCAのLRとなっています。またAVソース連動リモート出力を装備しています。 BMW純正「スナップ・イン・アダプター」搭載車輌は弊社製品DUAL AUXが使用出来ない可能性が 有ります。(純正AUX裏のコネクタが6Pタイプになっていると使用出来ません。) その場合、別売の音声セレクトケーブル「AT-APSEL」を使用すれば、拡張ユニットからの信号で 音声を自動切り替え出来ます。 ※詳しくは拡張ユニットVisual Expand Plus AT-VEP50の説明書をご参照ください。
- シートヒーターコントローラーAT-SHVG2の操作が、iDriveモニター上で確認しながら 行えるようになります。

E89、Z4のGPS受信に不具合が発生する車輌について

E89、Z4の一部で、当製品装着で純正ナビのGPS感度に影響が出る場合があります。 純正ナビは車輌が完全スリープ後は、以前のGPSデータを覚えていません。車輌起動後に再度捕捉するように なるのですが、純正で受信感度が良い車輌と、感度が悪く捕捉に時間が掛かる車輌があります。 自車位置表示がズレている場合は、更に捕捉に時間が掛かります。 捕捉に時間が掛かる車輌は、当製品が起動していると更に捕捉が遅くなり、場合によっては捕捉出来なくなります。 当製品は車輌のCAN信号が有る状態では常にONで、純正映像も取り込みをしてから出力を行っています。 これは、拡張ユニット接続時に純正映像出力に対応する為や、外部映像に切り変わる際の一瞬の画面チラ付きを 避ける為です。 GPS感度に影響の有る車輌の場合は、当製品のDIPスイッチ3番をONにして使用してください。 起動時は純正映像は取り込みせず、スルーで出力する状態になります。外部映像に切り替え動作を行った後、 通常動作となります。その間にGPS受信で捕捉が行えれば、その後は捕捉し続けます。 (VEMのメニューを開く、地デジなどの(V)入力を表示するなどの後は通常動作です。) なるべく起動後3分間ぐらいは純正状態で使用してから当製品を動作させてください。 (C)入力に関しては、純正画面からバックカメラに切り換えた後は、再度純正映像はスルーとなります。 自宅から移動する際にバックで出る必要が有る場合を想定して、その時だけONになり、その後はスルーになります。 DIP3番をONにする弊害

- 最初の画面切り替えの際に一瞬チラ付きが発生致します。(その際、本体内部でリレー動作音も出ます。)
- VEMメニューや(V)入力に切り換える動作を行うまでは、(C)入力リモート信号での小窓表示は対応出来ません。
- VEMメニューや(V)入力に切り替え動作を行うまでは、拡張ユニットでの純正映像出力に対応出来ません。
- 拡張ユニットでのフロントカメラ表示も(C)入力と同様の動作状況となります。